BT Interphone

Bluetooth

V2-500

Manual de usuario

Contenido

1. Especificaciones principales 3
2. Partes funcionales del producto 3
3. Carga de la batería 4
4. Instrucciones de instalación 4
5. Encendido y apagado 5
6. Vincular con otro comunicador V2-500 6
7. Vincular 3 comunicadores 6
8. Vincular con equipo Bluetooth 7
9. Funcionamiento conexión a móvil para llamadas 7
10. Funcionamiento conexión a móvil para escuchar música 8
11. Funcionamiento conexión reproductor música 8
12. Funcionamiento conexión GPS 8
13. Cambio automático entre diferentes funciones 9
15. Contenido 10

OFERTAS MULTIMEDIA

1. Especificaciones principales



- Auto recepción de llamadas al teléfono móvil.
- Distancia máxima para comunicación 500m máx.
- Velocidad de trabajo Hasta 120Km/h.
- Duración en conversación Hasta 8horas.
- Soporta marcación por voz.
- Resistente al agua.
- Manejo cómodo incluso con guantes.

Es un **sistema de comunicación Bluetooth** para:

- **conversación moto – moto**: Permite comunicación a tiempo real con otras 2 motos o con moto con piloto y pasajero a través de este sistema Bluetooth hasta a una distancia de 500m, dependiendo de los obstáculos, como vehículos o edificios, de la topografía, de las condiciones meteorológicas, el alcance efectivo es de 300m. Y a una velocidad de hasta **120Km/h**.
- **conversación piloto – pasajero**: Permite comunicación con pasajero de la misma moto. Para que el funcionamiento sea efectivo, la velocidad máxima debe ser 120Km/h.
- recibir **llamada entrante desde el móvil**: la respuesta es **automática**, no es necesario presionar ningún botón para responder la llamada. **Después del primer tono, sólo tarda 5 segundos en entrar la llamada**.
- **sistema de audio conectado a móvil, MP3 ó GPS**: Estos comunicadores soportan EDR y A2DP por lo que se puede escuchar audio/ música en estéreo gracias al A2DP desde el móvil y MP3, así como escuchar las indicaciones del GPS. Para ello estos deben de incorporar un transmisor de audio para bluetooth (si su móvil, MP3 ó GPS no disponen de transmisor audio Bluetooth puede adquirir un adaptador AV Bluetooth dongle).

2. Partes funcionales del producto

3. Carga de la batería

1. Para cargar, conecte el cable USB y adaptador de corriente que incluye el artículo al puerto USB en la base del comunicador y conecte a la corriente. También puede realizar la carga directamente al puerto USB de su ordenador.
2. Mientras la **batería esté cargando el indicador LED rojo estará encendido**. Una vez se haya completado la carga de la batería, el indicador LED se apagará.

NOTA: Antes de usar estas unidades de comunicador Bluetooth, es aconsejable realizar la carga completa.

Aconsejamos no dejar largo tiempo desde la anterior carga, es decir ha pasado largo tiempo descargado puede que la carga que haga al volver a usarlo no sea completa.

Al tratarse de una batería Litio- polímero es aconsejable agotar la carga antes de realizar una nueva carga. Ya que si hace carga antes de agotar la batería, la duración de la batería se va reduciendo.

4. Instrucciones de instalación

1. Encuentre un lugar adecuado para fijar la abrazadera y atornille.



2. Coloque el intercomunicador Bluetooth en la abrazadera, de acuerdo a como se indica en las siguientes figuras.

Para la colocación de los auriculares con micrófono en el casco, tenga en cuenta lo siguiente:

- **los auriculares debe colocarlos a la altura de los oídos en el casco**, por lo que deberá colocarse el casco correctamente y buscar la posición que coincide con el conducto auditivo de ambos oídos. Mantenga esta referencia cuando se quite el casco, por ejemplo dejando los pulgares en esta posición óptima.

Después sólo deberá despegar la pegatina del velcro del auricular y pegarlo en el punto marcado para cada auricular. Coloque el **auricular con el micro en el lado izquierdo, y el otro auricular en el lado derecho**.

- **para ajustar el micrófono** a la altura de la boca y cerca de los labios, tenga en cuenta que la visera debe cubrir el micrófono completamente para minimizar el ruido.

3. Conecte los auriculares al intercomunicador, mediante el puerto USB.

5. Encendido y apagado

Encendido: Presionar el botón de encendido aprox. 3 segundos, hasta que el LED rojo se encienda. Después éste se apagará y el LED azul quedará parpadeando.



Para apagar, presione el botón OFF durante 3 segundos, hasta que se encienda el LED azul. Después una vez deje de pulsar se apagará.

Nota: Cuando no le sea necesario hablar o usar el comunicador, le recomendamos que lo mantenga apagado para ahorrar el consumo de batería.

6. Vincular con otro comunicador V2-500

Se puede emparejar con otro comunicador y con otros dispositivos Bluetooth. Al emparejar los dispositivos quedarán así mientras estén en el mismo radio de alcance. Sólo permite comunicación entre 2 unidades al mismo tiempo.

1) Encienda ambos dispositivos.

2) Presione el botón 1 (Encendido) de ambos al mismo tiempo, durante 3 – 5 segundos, hasta que los indicadores LED rojo y azul parpadeen alternativamente. Suelte ambos botones.

3) Presione el botón 1 (encendido) de cualquier de los equipos, con una pulsación corta. Empezará a buscar hasta que el LED rojo se apague. Después de 5 – 7 segundos, en el otro equipo el LED rojo se apagará y el LED Azul quedará parpadeando. La conexión de los dispositivos se ha realizado correctamente.

4) En ambos queda parpadeando lentamente el LED azul.

5) Para comunicarse, presione el botón 1 de cada uno de los interfonos.

7. Vincular 3 comunicadores

Puede **conectar el comunicador con los comunicadores Bluetooth V2-500 de 2 pilotos o de un piloto y su pasajero**:

Para emparejar los comunicadores uno de los dispositivos debe estar apagado para que no haya errores. Siga los pasos indicados a continuación:

- Empareje la unidad A (piloto moto A) con la unidad B, siguiendo los pasos del 1 al 4 del apartado anterior. Una vez conectado se deberá apagar el comunicador B.

- Empareje la unidad A (piloto moto A) con la unidad C, siguiendo los pasos del 1 al 4 del apartado anterior.

- Una vez conectado se puede volver a encender el comunicador B. Una vez emparejados pueden estar los 3 encendidos al mismo tiempo.

Para iniciar la comunicación:

Presione el botón 1 (Encendido) e iniciará la comunicación con el piloto C. Si mantiene pulsado el botón 1 un poco más de tiempo, oirá el tono du-du. Suelte el botón y pasará a otro canal para la comunicación con la unidad B.

Se pueden comunicar A-C, A-B y B-C. Cuando haya 3 unidades conectadas, sólo dos de ellas asumen la función de ser los interlocutores principales. La tercera unidad quedará en un papel secundario y no podrá hablar hasta que una de las principales cambie la comunicación a su canal. Cuando esta tercera unidad recibe la oportunidad de hablar, pasa a convertirse en interlocutor principal junto a la otra unidad.

8. Vincular con equipo Bluetooth

Para vincular con un teléfono móvil, equipo MP3 o GPS:

1. Después de encender la unidad, presione el **botón 3 (Llamar/ reproducir)** durante 3 – 5 segundos. Mientras tanto los indicadores LED rojo y azul parpadearán alternativamente.



MULTIMEDIA

2. En el móvil, reproductor mp3 o gps encienda la función bluetooth.

3. Busque el dispositivo, V2-500M (ver Figura), elija conectar los dispositivos. La vinculación se habrá realizado correctamente cuando el LED rojo se haya apagado y el LED Azul continúe parpadeando cada 5 segundos mientras esté conectado con el móvil.

NOTA: Para **re-conectar el móvil** en caso de que se desconecte el comunicador y el móvil, debido a la pérdida de cobertura en algunas zonas, simplemente presione el botón 3 para que se vuelvan a conectar.

9. Funcionamiento conexión a móvil para llamadas

1. **Para recibir llamada**: Cuando llamada entrante escuchará sonar su teléfono y entre 3-5 segundos después, la llamada se contestará automáticamente a través del comunicador.

2. **Para terminar una llamada**: Presione el botón 3 con el signo del teléfono

3. **Para rechazar Llamada entrante**: Cuando entre una llamada que no quiere contestar, tiene un segundo para pulsar el botón del teléfono en su comunicador. Manténgalo pulsado durante 2 segundos y la llamada será rechazada.

4. **Para hacer llamada**: Para hacer llamadas, los números y la tecla de llamada se deben marcar manualmente en el teléfono por lo que no se debe hacer durante la conducción. Una vez iniciada, oirá a través de los auriculares los tonos y podrá comunicarse.

5. **Para hacer re-llamada**: Pulse el botón 3 del comunicador (con el icono del teléfono) durante 2-3 segundos. Marcará directamente el último número al que ha llamado. (**Nota**: algunos modelos de móviles no permiten esta opción)

10. Funcionamiento conexión a móvil para escuchar música

1) **A través de AD2P** (protocolo de transmisión de audio estéreo por Bluetooth): Si su móvil cuenta con perfil AD2P podrá recibir directamente música en estéreo a través del móvil, para ello lea las instrucciones de su teléfono móvil.

El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause.

2) **Desde móvil con Bluetooth habilitado**: Dependiendo del modelo de móvil, casi todos los Nokia permiten está función. Compruebe en el caso concreto de su móvil en las instrucciones del mismo. Esta función está sujeta a las características de cada modelo específico de móvil, por lo que no se garantiza que todos los usuarios puedan disponer de ella.

En primer lugar, deberá emparejar el móvil y el comunicador como se indica en el apartado 8. Una vez conectado, pon la música en tu móvil y escuchará la música a través del comunicador. El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause.

Nota: Si se trata de un teléfono mono Bluetooth, no podrá usar este botón del comunicador. Y para pausar o play deberá hacerlo directamente en el teléfono.

11. Funcionamiento conexión reproductor música

1) **A través de sistema Bluetooth incorporado en el reproductor MP3**: Para ello consulte las instrucciones de su MP3. Deberá emparejar el MP3 y el comunicador como se indica en el apartado 8. Una vez conectado, escuchará la música a través del comunicador.

El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause.

2) **A través de un transmisor Bluetooth externo conectado al MP3**: Puede que el MP3 incorpore un transmisor Bluetooth externo o que usted lo adquiera separadamente, en cualquier caso consulte las instrucciones de le transmisor Bluetooth. Deberá emparejar el transmisor y el comunicador como se indica en el apartado 8. Una vez conectado, escuchará la música a través del comunicador.

El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause.

12. Funcionamiento conexión GPS

1) **A través de sistema Bluetooth incorporado en GPS para recibir indicaciones**: Tenga en cuenta las instrucciones de su navegador GPS para la conexión Bluetooth.

Nota: En algunos modelos de GPS puede darse el caso de que no permita la función de audio-escucha. Tan sólo poder indicarle los datos a buscar en su GPS.

2) **A través de un transmisor Bluetooth externo**: Mismas instrucciones que en el apartador 11. 2).

13. Cambio automático entre diferentes funciones

Si está en escuchando música o comunicándose por el interfono y entra un llamada, cualquiera de estas funciones se finaliza y se activa la "función llamada" de forma automática. Al finalizar la llamada, el sistema vuelve automáticamente a la función.

Si está en escuchando música y quiere comunicarse con el pasajero y otro piloto, pulse una vez brevemente el botón 1 y podrá iniciar la comunicación. Una vez termine de hablar el sistema vuelve a la función de música. El auto-retorno de la función interfono puede tardar unos 5 segundos desde que la conversación termina.

14. Solucionador de problemas

1) **No funciona** --> La batería puede estar baja de carga. Por favor, cargue la batería durante 3 horas.

2) **Reseteo** --> Puede que en algunas zonas con gran densidad de transmisiones (repetidores, radares, GSM, etc), el procesador de la unidad se colapse por la cantidad de informaciones que recibe y no responda adecuadamente. En ese caso, por favor, apague y vuelva a encender.

Puede que en estos casos pierda los vínculos que tenía memorizados y tenga que volver a realizar los emparejamientos.

3) **No hay sonido** --> Por favor, compruebe que la conexión de los auriculares a la unidad es correcta. También puede ser un problema de los auriculares. Por favor, compruebe que los auriculares funcionan correctamente en la otra unidad Bluetooth.

4) **Silbidos y pitidos en los altavoces** --> Si el micrófono está demasiado cerca de la boca es posible que escuche pequeños pitidos o silbidos. Por favor, pruebe a separarlo un poco y bajar el volumen.

5) **Pérdida de conexión con el móvil** --> Puede que en algunas zonas con gran densidad de transmisiones, el comunicador pierda la conexión con el móvil o la música que escucha desde el teléfono. Por favor, pulse una vez brevemente el botón 3 (con el icono del teléfono) para que vuelvan a conectarse.

5) **No permite conexión con el móvil** --> Este comunicador Bluetooth permite conectarse con la mayoría de móviles del mercado que incorporen función Bluetooth. No se puede garantizar la compatibilidad con todos los modelos.

6) **Auto-apagado** --> Este comunicador puede conectarse con diferentes dispositivos con sus correspondientes especificaciones. Al desactivar algún dispositivo puede que el comunicador se apague. En ese caso, simplemente encienda de nuevo el comunicador y el resto de funciones se mantendrán activas.

7) **Solución para problema en conexión a móvil** --> En ocasiones el problema puede deberse al estado de la batería del móvil. Simplemente apague el móvil y el comunicador y cargue el móvil. Una vez haya completado la carga, vuelva a encender y emparejar ambos.

15. Contenido

2 x Comunicador Bluetooth

2 x Auriculares con micrófono

2 x Adaptador de corriente

2 x Cable USB carga

1 x Llave para fijación

2 x Tornillería (2 piezas)
2 x Abrazadera para colocar en casco (2 piezas)